



## Тростина регульована: OSD-BL530202

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Тростина «OSD-BL530202» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечник!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL530202
Тип:	для правої та лівої руки
Конструкція:	складана
Матеріал:	алюміній

Матеріал руків'я:	пластмаса + TPU
Колір:	чорний
Загальна висота, (см):	від 78 до 88
Діаметр, (см):	1,9
Накінечник, (см):	Ø11 (обертання на 360°)
Максимальне навантаження, (кг):	110

### ВИКОРИСТАННЯ

#### Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити виріб біля себе на відстані 20-ти см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

#### Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту виробу потрібно узяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути його.

#### Складання

Щоб скласти модель OSD-BL530202 потрібно взяти верхню частину однією рукою й потягнути за нижню частину іншою рукою.



**Використовуйте наконечники для запобігання пошкодженню.**

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-BL530202»** відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** Bliss Health Products Co., Ltd ,  
96, Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province ,  
P.R.C/Блісс Хелс продуктс Ко., Лтд, 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун,  
Жонгшан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай

**Уповноважений представник виробника в Україні:**

ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ,  
пр. Голосіївський ( 40-Річчя Жовтня), 100/2.

Тел.: +38 (044) 425-59- 52, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 2 від 18.04.2024.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-BL530202»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

