



Тростина: OSD-BL560200

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомте з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

- Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.**
- Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**
- Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контролю виробництва на усіх його стадіях.

Тростина «OSD-BL560200» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- 2. ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіковані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- 3. ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- 4. ВЧАСНО** замініть наконечник!
- 5. БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- 6. БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- 7. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або оперта для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL560200
Тип:	для правої та лівої руки
Конструкція:	складна

Матеріал:	алюміній
Матеріал руків'я:	дерево
Колір:	бронза
Загальна висота, (см):	від 82 до 92
Діаметр, (см):	1,9
Максимальне навантаження, (кг):	90

ВИКОРИСТАННЯ

Налаштування висоти палици

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити виріб біля себе на відстані 20-ти см. Потім трохи витнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту виробу потрібно узяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути його.

Складання

Щоб скласти модель OSD-BL560200 потрібно взяти верхню частину однією рукою й потягнути за нижню частину іншою рукою.



Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшенням конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб змінюється з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правила експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, які він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-BL560200» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: Bliss Health Products Co., Ltd / Блісс Хелс продуктс Ко., Лтд. 96, Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C / 96, Чжаої Рд., Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуандунг Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 12.07.2021.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BL560200» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

